

Plaats een ontlastputje in de regenpijp

Regenwater verdwijnt gewoonlijk via putten en regenpijpen van gebouwen naar riolen onder de straten. Bij heftige regenbuien blijft regenwater soms op straat staan. Bij extreme piekbuien kan de riolering de grote hoeveelheid regenwater niet altijd aan. Tegenwoordig zijn er steeds meer piekbuien. Als je een gemengde rioolaansluiting hebt en geen ontlastputje, dan kan regen- en afvalwater via het toilet of schrobputje bij jou in huis komen. Een ontlastputje in of onderaan de regenpijp kan dit voorkomen. Het regenwater stroomt dan vanuit het rooster bijvoorbeeld de tuin in.



Zo doe je dat

Bekijk 1 van de 3 instructievideo's over het plaatsen van een ontlastputje. Scan daarvoor onderstaande qr-code:



Montage
ontlastputje A1



Montage
ontlastputje A2



Montage
ontlastputje B

Of volg deze stappen:

1. Controleer of er een stankslot (zwanenhals) aanwezig is

Graaf de regenwaterafvoer vrij om werkruimte te creëren. Zaag daarna de regenpijp verticaal door op 1,5 cm boven het maaiveld (de grond) en 4,0 cm onder het maaiveld. Je hebt nu een stukje buis van 5,5 cm uit de regenpijp gehaald. Wanneer er geen rioollucht uit de afvoer komt, is er een stankslot aanwezig en kan je kiezen voor ontlastputje A. Wanneer er wel een rioollucht uit de afvoer komt, kies je voor ontlastputje B. De ruimte die je uit de buis hebt gehaald is genoeg om ontlastputje A te plaatsen. Meet ook de diameter van de regenpijp op, deze heb je nodig om passende PVC hulpstukken te kopen.

2. Kies het juiste ontlastputje voor jouw regenpijp

Ontlastputje A: ontlastputje zonder zwanenhals.
Is in de regenwaterafvoer al een stankslot (zwanenhals) aanwezig? Dan is de kans op geuroverlast heel klein. Kies in dit geval voor ontlastputje A. Deze is compact en makkelijk in te bouwen. Het ontlastputje kost ongeveer 15 euro.

Ontlastputje B: ontlastputje met zwanenhals
Is in de regenwaterafvoer nog geen stankslot (zwanenhals) aanwezig? Dan is er kans op geuroverlast door de open verbinding met het riool. Kies in dit geval voor ontlastputje B. Deze heeft een stank afsluitende sifon. Het ontlastputje kost ongeveer 50 euro.

3. Plaats het ontlastputje

Volg de instructie van het gekochte ontlastputje voor het plaatsen ervan.



A1



A2



B

Let op!

Monteer de bovenkant van het ontlastputje in ieder geval lager dan de laagste afvoer in je woning. Zit er bijvoorbeeld een schrobputje in de vloer op de begane grond? Dan is het heel belangrijk dat het ontlastputje lager wordt geplaatst.

Wil je meer gemakkelijke en direct toepasbare tips voor jouw huis of tuin? Neem een kijkje op www.duurzaamheidscentrumassen.nl/zelf-doen